

# BRASTY

BRANDED STYLE

## EN - Setting of LED silicone watches:

- For showing time press the button.
- For setting time press and hold button for 3 seconds to enter the setup mode, the clock digits flash, modify the current value.
- Continue to hold the button to convert setting item, select hour, minute, month, date and other projects under the various items, click the modify button.
- Stop button action, 3 seconds after the completion of the project is set to return time mode.

## DE - Einstellung LED-Silikon-Uhr:

- Um die Uhrzeit anzuzeigen, drücken Sie kurz die Taste.
- Um die Zeit einzustellen, drücken Sie kurz die Taste und wenn die Zeit angezeigt wird, halten Sie die Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt bis die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der Taste ein.
- Zur Einstellung weiterer Werte wiederholen Sie den Vorgang erneut und halten Sie die Taste gedrückt, bis die Minutenanzeige nicht mehr blinkt.
- Wenden Sie die gleiche Vorgehensweise zur Einstellung des Jahres, Monats und Datums an.
- Zum Beenden der Einstellungen halten Sie die Taste wieder ca. 3 Sekunden gedrückt.

## CZ - Nastavení LED silikon hodinek:

- Pro zobrazení času krátce stisknete tlačítko.
- Pro nastavení času krátce stisknete tlačítko, po zobrazení času podržte tlačítko po dobu cca. 3 sekund, dokud nezačne blikat zobrazení hodin. Nastavte požadovanou hodnotu stisknutím tlačítka.
- Po nastavení další hodnoty opět pokračujte přidržáním tlačítka, dokud se nezmění na nastavení minut.
- Dodržujte stejný postup pro nastavení roku, měsíce a data.
- Pro ukončení nastavení opět podržte tlačítko na dobu cca. 3sekund.

## SK - Nastavenie LED silikon hodinek:

- Pre zobrazenie času krátko stlačte tlačidlo.
- Pre nastavenie času krátko stlačte tlačidlo, po zobrazení času podržte tlačidlo po dobu cca. 3 sekúnd, kým nezačne blikať zobrazenie hodín. Nastavte požadovanú hodnotu stlačením tlačidla.
- Po nastavení ďalšej hodnoty opäť pokračujte pridržaním tlačidla, kým sa nezmení na nastavenie minút.
- Dodržujte rovnaký postup pre nastavenie roku, mesiaca a dátumu.
- Pre ukončenie nastavenia opäť podržte tlačidlo na dobu cca. 3 sekúnd.

## PL - Instrukcja obsługi silikonowego zegarka LED:

- Aby sprawdzić aktualny czas należy nacisnąć przycisk (wyświetlacz samoczynnie gaśnie po kilku sekundach).
- Aby nastawić godzinę należy nacisnąć przycisk. Po włączeniu wyświetlacza przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy - aż do momentu, gdy pierwsza wartość zacznie migać.
- Wartość zmienia się poprzez krótkie naciskanie przycisku. W celu ustawienia następnej wartości (tj. minut) przytrzymać przycisk. Dalej postępować tak jak w przypadku zmiany godziny.
- Następnie kolejno ustawia się: rok, miesiąc, dzień.
- Po zakończeniu przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy w celu zachowania wprowadzonych wartości.

## RO - Setarea ceasurilor LED de silicon:

- Pentru afisarea timpului, tineti apasat butonul.
- Pentru a seta ora apasati butonul scurt, dupa afisarea timpului tineti apasat din nou aprox. 3 secunde pana cand afisajul de ora se aprinde intermitent. Setati ora dorita prin apasarea butonului.
- Dupa setarea unei alte valori, tineti din nou apasat butonul, pana se schimba pentru setarea minutelor.
- Setati in aceiasi mod anul, luna si data.
- Pentru incheierea setarilor tineti apasat butonul din nou aprox. 3 secunde.

## HU - LED szilikon karóra beállítása:

- Az idő megjelenítéséhez nyomja meg röviden a gombot.
- Az idő beállításához röviden nyomja meg a gombot. Amint megjelenik az idő, tartsa még a gombot cca 3 másodpercig, míg nem kezd el villogni az idő megjelenítése. Állítsa be a kívánt adatot a gomb megnyomásával.
- További adat beállítását ismét a gomb megnyomásával (tartásával) teheti meg, míg nem jelenik meg a percek beállítása lehetőség.
- Ugyanezeket a lépéseket tartsa be az év, hónap és nap beállításánál is.
- A beállítások befejezésénél szintén tartsa a gombot cca 3 másodpercig.